

Bedienungsanleitung

Zum Befüllen des Wasserbehälters Einhebelmischer öffnen und im Uhrzeigersinn drehen.

Da Ihre Solardusche mit einem drucklosen Wasserbehälter ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass Ihre Dusche bei geschlossenem Einhebelmischer am Brausekopf tropft. Dies entsteht durch Ausdehnung des Wassers beim Erwärmen und ist daher als normal zu betrachten.

Anschlussleitung ½"

max. Anschlussdruck: 5 bar

Achtung!

Es ist unbedingt erforderlich, vor Beginn der Frostperiode die Wasserzuleitung zu entleeren, den Einhebelmischer in Mittelstellung zu öffnen, und die Winter-Entleerungsschraube an der Rückseite des Wasserbehälters zu entfernen.

Viel Spaß mit Ihrer Solardusche wünscht Ihnen

Ihr Fachhändler